Schranken- und Parksysteme Poller, Zutrittskontrolle Videoüberwachung



Schranke Schranke

M3-6FU M3-6FU INOX

Artikel-Nr.:

211100000s40093 / STD 211100000s40094 / XL

Montageanweisung

	W.0000.s40093.201.01.doc						
Rev.	01	02	03	04	05	06	07
Erstellt	U.Binder						
Datum	22.03.2021						
Geprüft	D.Kangowski						
Datum	22.03.2021						
Freigabe							
Datum							

		Änderungsverzeichnis	
Ausgabe	Datum	Grund der Änderung	Seiten
01	22.03.2021	Erstausgabe	Alle

Kurzbeschreibung:

Dieses Dokument dient als Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung der beschriebenen Schranken.

ACOTEC GmbH Christine-Englerth-Straße 48 45665 Recklinghausen Telefon: 02361/98787-0 Telefax: 02361/98787-10

E-Mail: acotec@acotec.de Internet: www.acotec.de Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Jürgen Lehmann Dipl.-Betriebswirt Meik Lehmann

Amtsgericht Recklinghausen HRB 2806





Inhaltsverzeichnis

1	Hinweis					
2	Einleitung4					
3	Allgemeine Sicherheitshinweise					
4	Allgemei	nes	5			
	4.1 4.2	Technische Daten Abmessungen	5 6			
5	Verkabe	lung Prinzipschema	7			
6	Fundamentbefestigung8					
7	Montage des Schrankenbaums9					
8	Die Schranke ausrichten10					
9	Ausrichte	en der Schranken / Notentriegelung	11			
	9.1	Extras	12			
	9.2 9.3	Elektrische Anschlüsse				
10	Allgemei	ne Sicherheit	14			
	10.1	Betrieb	15			
	10.2	Ordentliche Wartung (alle 6 Monate)	15			
11	I Konfigurationstabelle Schranke M3-6FU16					
12	2 Federn Kalibrierung17					
13	Zubehör20					



1 Hinweis

Diese technische Dokumentation kann nicht jeden möglichen Fall des Betriebes, der Aufstellung oder Instandhaltung berücksichtigen.

Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie Verwertung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Die Angaben in dieser Dokumentation werden regelmäßig auf Aktualität und Korrektheit überprüft und können jederzeit ohne gesonderte Mitteilung geändert werden. Diese Dokumentation enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in andere Sprachen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ACOTEC GmbH nicht zulässig.

Sollten sie weitere, nicht in der Dokumentation aufgeführte, Informationen wünschen oder sollten besondere Probleme auftreten, können Sie die erforderlichen Auskünfte bei uns anfordern.

Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt der Dokumentation nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses beeinflussen soll. Sämtliche Verpflichtungen von uns ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsregelungen werden durch die Dokumentation weder beschränkt noch erweitert.

Warnung!

Anschluss, Inbetriebnahme sowie Wartung dürfen nur von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden.



2 Einleitung

Die Montage-/Bedienungsanleitung ist für Installateure, Anwender und Wartungsfachmänner bestimmt. Die Anleitung ist vor der Installation des Produkts sowie vor der ordentlichen und außerordentlichen Wartung sorgfältig zu lesen. Die Eingriffe die zu Gefahrsituationen führen können, sind gekennzeichnet durch folgende Symbole:





Die Firma ACOTEC GmbH haftet nicht für Personen-, Tier- oder Sachschäden, die auf eine unsachgemäße Anwendung des Produkts sowie auf das Überschreiten der im technischen Blatt angegebenen Grenzwerte zurückzuführen sind.

3 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verpackungsmaterialien (Plastik, Karton, Polystyrol u. a.) sind nach den einschlägigen Vorschriften zu entsorgen. Keine Nylon-oder Polystyroltüten in Reichweite von Kindern liegenlassen.
- Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Folgen ab, die durch den unsachgemäßen oder nicht bestimmungsgemäßen, weil in dieser Dokumentation nicht genannten Gebrauch entstehen.
- Die Anlage darf nicht in explosionsgefährdeter Atmosphäre installiert werden.
- Vor jedem Eingriff an der Anlage die Stromversorgung unterbrechen. Auch Pufferbatterien abklemmen, falls vorhanden.
- Versehen Sie die Versorgungsleitung der Anlage mit einem Schalter oder allpoligen magnetthermischen Schutzschalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3,5 mm.
- Der Versorgungsleitung muss ein Fehlerstromschutzschalter mit einer Schwelle von 30mA vorgeschaltet sein.
- Alle Sicherheitsvorrichtungen (Fotozellen, Sicherheitsleisten u. a.) anbringen, die verhindern, dass sich im Schrankenbereich jemand quetscht, schneidet oder mitgerissen wird.
- Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für die Sicherheit und die Funktionstüchtigkeit der Anlage ab, wenn Komponenten anderer Produzenten verwendet werden.
- Für Wartungen und Reparaturen ausschließlich Originalteile verwenden.
- Keine Umbauten an Anlagenkomponenten vornehmen, wenn sie nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden.
- Weisen Sie den Anlagennutzer in die vorhandenen Steuerungssysteme und die manuelle Schrankenöffnung im Notfall ein.



- Kindern oder Erwachsenen ist es nicht gestattet, im Aktionsbereich der Anlage zu verweilen.
- Keine Fernbedienungen oder andere Steuerungsvorrichtungen in Reichweite von Kindern liegenlassen. Sie könnten die Anlage versehentlich in Gang setzen.
- Alles, was nicht ausdrücklich in dieser Anleitung genannt ist, ist untersagt.

4 Allgemeines

Die automatisch elektromechanische Schranke M3-6FU wurde für Durch- und Einfahrten mit einer Breite von maximal 6 Metern entwickelt und entspricht den EU-Normen. Es ist die ideale Lösung zum Verwalten des Straßenverkehrs.

4.1 Technische Daten

Stromversorgung	230Vac/115Vac	±10% 50/60 Hz
Motor	230Vac 910F	RPM 0,25kW
Leistung	37	0
Steuereinheit	CSB-X	(treme
Stoßsicherheit	Reve	erser
Öffnungsdauer	0,7 ÷	3,9 s
Baumbreite	2 ÷	6m
Betriebstemperatur	-30 (-40*	*) +60°C
Manöver in 24 Std	20.000 bis 3m	5.000 bis 6m
Schutzart	IP	55
Gewicht	72	kg

** mit Zusatzheizung



4.2 Abmessungen







5 Verkabelung Prinzipschema





Kabel	Тур
1	Netzzuleitung 3x1,5mm ² 230VNPe
2	Senderlichtschranke Steuerltg. 2x0,5mm ²
3	Empfängerlichtschranke Steuerltg. 4x0,5mm ²
4	Schlüsselschalter Steuerltg. 3x0,5mm ²
5	Funksender Empfänger Steuerltg. 4x0,5mm ²
5	Antenne RG58
6	Induktionsschleife



6 Fundamentbefestigung



Wir empfehlen, die Schablone zu entfernen, bevor die Schranke befestigt wird.



7 Montage des Schrankenbaums

Die Schrankenbaumverstärkung IS BOOM PS ist in der XL-Konfiguration (im Lieferumfang enthalten) erforderlich.

Für die STD-Version ist sie optional (nicht im Lieferumfang enthalten)





8 Die Schranke ausrichten

Die Steuereinheit elektrisch anschließen (siehe 9.2)





9 Ausrichten der Schranken / Notentriegelung

Vor jeglichen Eingriffen an der Anlage ist die Stromversorgung zu unterbrechen.



Nur mit Montiertem Baum ausführen



Den Baum in einer senkrechten Position setzten.



Ausgleich des Baums, siehe <u>12</u>



Überprüfen, dass die Schranke in der ~45°-Stellung ausgeglichen ist.



9.1 Extras



9.2 Handbetrieb

Vor jeglichen Eingriffen an der Anlage ist die Stromversorgung zu unterbrechen.





9.3 Elektrische Anschlüsse

Öffnen Sie die Abdeckung und greifen Sie auf die Innenseite der Schranke zu, um die Türen zu entfernen.



Entfernen Sie die Abdeckung der internen Steuereinheit.







Beachten Sie die Montage- und Bedienungsanleitung der Steuereinheit



10 Allgemeine Sicherheit

Aus Sicherheitsgründen und zum Einhalten der anwendbaren Gesetze wird empfohlen, die spezielle Steuereinheit von ACOTEC zu verwenden.

- Beim Anschluss an die Stromversorgung sind die geltenden Gesetze zu befolgen.
- Der Installateur hat den Anwender bezüglich des korrekten Betriebs des Automatismus, der manuellen Bedienung bei Störungen und Notfällen sowie bezüglich der möglichen Gefahren während des Betriebs zu unterrichten.
- Es ist eine Gefahrenanalyse durchzuführen und es sind geeignete Maßnahmen zum Eliminieren der Gefahren zu treffen, wie von der Maschinenrichtlinie
 2006/42/EWG vorgeschrieben, wobei auch der Schub einreguliert und die erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen installiert werden müssen.
- Vor jeglichen Eingriffen an der Anlage ist die Stromversorgung mit einen Schlüssel-Trennschalter zu unterbrechen

Die Installations- und Bedienungsanleitungen der Steuereinheit nachschlagen.



10.1 Betrieb

- Der oben genannte Punkt "ALLGEMEINE SICHEREHEITSVORSCHRIFTEN" ist strikt zu befolgen.
- Beim manuellen manövrieren sind die unter Punkt 9 beschriebenen Anleitungen zu beachten.
- Die Installations- und Bedienungsanleitungen der Steuereinheit nachschlagen.

10.2 Ordentliche Wartung (alle 6 Monate)

Die Wartung hat ausschließlich durch Fachpersonal zu erfolgen.

Vor jeglichen Eingriffen an der Anlage ist die Stromversorgung zu unterbrechen.

- Kontrollieren, dass der Holme korrekt befestigt ist.
- Ausbalancierung des Holmes überprüfen.
- Kontrollieren, dass der Baum am Endanschlag waagerecht oder senkrecht ist.
- Funktionstüchtigkeit des Notmanövers überprüfen.
- Funktionstüchtigkeit der Steuereinheit und der Sicherheitsvorrichtungen überprüfen.
- Zustand der Schrankenstruktur überprüfen.
- Zustand der Feder, der Kette und der entsprechenden Verankerungen überprüfen.



11 Konfigurationstabelle Schranke M3-6FU

Stücklistennummer 211100000s40093 / STD Stücklistennummer 211100000s40094 / XL

Länge (L)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Schrankenbaum	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD (A)	STD (A)
Schrankenbaum mit Pendelstütze							STD	STD	XL
Schrankenbaum mit Haftmagnet			STD (A)	STD (A)	STD (A)	STD (A)	STD (A)	STD (A+B)	XL (A)
Schrankenbaum mit Unterlaufsperre			STD	STD	STD (A)	STD (A)	STD (A+B)	XL (A)	XL (A)
Schrankenbaum mit Unterlaufsperre und Pendelstütze					STD	STD	STD (B)	XL	XL
Schrankenbaum mit Unterlaufsperre und Haftmagnet					STD (A)	STD (A)	STD (A+B)	XL (A)	XL (A)
Schrankenbaum mit Unter- und Oberlaufsperre			STD	STD	STD (A)	STD (A)	STD (A+B)	XL (A)	XL (A)
Schrankenbaum mit Unter- und Oberlaufsperre und Pendelstütze					STD	STD	XL		
Schrankenbaum mit Unter- und Oberlaufsperre und Haftmagnet					STD (A)	STD (A)	XL (A)		

- (A) Auflagepfosten erforderlich(B) Holmverstärkung erforderlich







12 Federn Kalibrierung



Federkupplungslöcher

Federn Kalibrierung (dies sind ungefähre Angaben)

		Schranke "M3-6FU"								
	L	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Schrankenbaum	W	1	1	1	1	1	2	2	3	3
Genrankenbaum	A [mm]	130	125	110	90	125	115	100	120	105
Schrankenbaum + Pendelstütze	W	/	1	1	2	2	2	3	3	3
	A [mm]		110	90	125	115	100	125	110	95
Schrankenbaum + Unterlaufsper-	W	/	1	1	2	2	3	3	3	3
re	A [mm]	/	110	85	120	100	120	105	125	115
Schrankenbaum + Unterlaufsper-	W	/	1	2	2	3	3	3	3	3
re + Pendelstütze	A [mm]		95	120	105	125	110	95	120	105

Bei der Ausführung mit Beleuchtung ändern sich nicht die in der

Tabelle angegebenen Werte. Spezialfeder ist in der XL-Version enthalten. Bei diesen Konfigurationen muss die Baumbewehrung IS BOOM PS eingebaut werden.



Den Baum nicht durch die Installation von weiterem Zubehör belasten

Schrankenbaum





Pendelstütze









13 Zubehör

Fernbedienung



Standsäule





Münz-System



Schlüsselschalter



Kartenleser





Schrankensteuerung CSB-Xtreme (FW 3.0.X)

Artikel-Nr.: M3-6FU

Technische Beschreibung

	W.0000.M3-6FU.202.01.doc					
Rev.	07	08	09			
Erstellt	U.Binder					
Datum	13.10.2020					
Geprüft	D. Kangowski					
Datum	13.10.2020					
Freigabe						
Datum						

Änderungsverzeichnis				
Ausgabe	Datum	Grund der Änderung	Seiten	
04	13.10.2020	neuer Inverter (integriert) / neuer Schrankentyp	Alle	

Kurzbeschreibung:

Dieses Dokument dient als Montage- und Bedienungsanleitung der Schrankensteuerung CSB-Xtreme

ACOTEC GmbH Christine-Englerth-Straße 48 45665 Recklinghausen Telefon: 02361/98787-0 Telefax: 02361/98787-10 Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Jürgen Lehmann Dipl.-Betriebswirt Meik Lehmann

E-Mail: acotec@acotec.de Internet: www.acotec.de

Amtsgericht Recklinghausen HRB 2806





Inhaltsverzeichnis

1	Hinweis.		4
2	Haupteig 2.1	enschaften Hinweis:	5 6
3	Technisc	he Eigenschaften	7
4	Sicherhe	it der Installation	7
5	Vorberei	tung	8
6	Anschlüs 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8	 (J1) Steuereinheit Stromversorgung	9 9 9 10 11 12 12
7	Inverter 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	Anschlüsse	13 13 13 14 14 14
8	Display .		15
	8.1	Status Code	15
9	Program 9.1 9.2 9.2.1 9.3 9.3.1 9.4 9.4.1 9.5	mierung Basisbetrieb Programmierung 1. Stufe Beschreibung der Parameter Stufe 1 Programmierung 2. Stufe Parameterbeschreibung Stufe 2 Programmierung 3. Stufe Beschreibung der Parameter Stufe 3 Programmierung 4. Stufe	16 18 19 21 22 23 23 24
10	Lichter S	chranke Typ M3-6FU	25
11	Steckfun 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	kempfänger Technische Daten Empfänger Funktion Funkkanal Antenneninstallation Manuelle Programmierung Selbsterlernende Programmierung	26 26 26 27 27
12	Wichtige	Hinweise	28



13	Tabelle A	29
14	Kontrollierte Einfahrt und automatische Ausfahrt	31
15	Problembehandlung	34
16	Fehlerbehandlung	35



1 Hinweis

Diese technische Dokumentation kann nicht jeden möglichen Fall des Betriebes, der Aufstellung oder Instandhaltung berücksichtigen.

Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie Verwertung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder GM-Eintragung.

Die Angaben in dieser Dokumentation werden regelmäßig auf Aktualität und Korrektheit überprüft und können jederzeit ohne gesonderte Mitteilung geändert werden. Diese Dokumentation enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in andere Sprachen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ACOTEC GmbH nicht zulässig.

Sollten sie weitere, nicht in der Dokumentation aufgeführte, Informationen wünschen oder sollten besondere Probleme auftreten, können Sie die erforderlichen Auskünfte bei uns anfordern.

Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt der Dokumentation nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses beeinflussen soll. Sämtliche Verpflichtungen von uns ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsregelungen werden durch die Dokumentation weder beschränkt noch erweitert.

Warnung!

Anschluss, Inbetriebnahme sowie Wartung dürfen nur von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden.



2 Haupteigenschaften

- Mikroprozessorgesteuerte Logik
- LED zur Anzeige des Status der Inputs und Outputs
- Steckfunkempfänger 433,92 MHz, 2 Kanäle, 2048 Codes
- TCP/IP Modul und RS485 Modul (optional)
- 3-Digit Display für Programmierungen und System Status
- bis zu 4 konfigurierbare Outputs
- Funksteuerung Steckverbinder
- für kalte Klimazonen in Heizung verbaut (Termon)



- J1: Steuereinheit Stromversorgung 230V
- J2: Inverter Stromversorgung
- J3: Trafo-Anschluss
- J4: Blinklichtanschluss
- J5: Ausgänge / Zubehör Netzteil 24V
- J6: Encoder / Inputs
- J7: Inputs / Antenne
- J8: Auslegerleuchten-Verbinder
- J9: Inverter-Signale
- J10: Klemmleiste Elektrobremse/Antenne (Zusatzkarten)
- J12: Erweiterungsanschluss (Programmiergerät)



3-digit LED Display
Steuertaste "START"
Transformatorprimärsicherung: 500 mAT (230Vac) – 1 AT (115Vac),
5x20mm 6.3A F
Leitungssicherung (Steuerplatine und Inverter): 4 AT (230Vac) – 8 AT
(115Vac), 5x20mm
Trafosekundärwicklungen Sicherungen: 2 AT 5x20mm
Programmierungstasten
Programmierung Tasten-Funkempfänger

2.1 Hinweis:



Die Steuerzentrale CSB wurde für die Steuerung automatischer Einphasen-Parkplatzsperren entwickelt.

Elektroanschlüsse im Werk konfiguriert





3 Technische Eigenschaften

- Stromversorgung: 230Vac ±10% 50/60Hz (optional: 115Vac)
- Blinker/ Ampel: 230Vac; 40W max.
- Zubehörausgang 24Vac; 24W 1A max.
- Leistungsaufnahme: 8W ohne Leuchtmittel

4 Sicherheit der Installation

Die nachstehenden Vorschriften sind aufmerksam zu lesen, damit der gesetzlich vorgeschriebene Schutzgrad eingehalten wird.

- 1) Alle Anschlüsse auf der Steuerung sind unter Beachtung der Montageanleitung und unter Anwendung der für die kunstgerechte Ausführung von elektrischen Anlagen erforderlichen Techniken zu realisieren.
- 2) Vor der Installation ist ein Thermomagnetischer Schutzschalter mit einem Kontaktabstand von mindesten 3mm zu installieren.
- 3) Falls noch nicht vorhanden, ist ein Differentialschalter mit einer Schwelle von 30 mA zu installieren.
- 4) Die Wirksamkeit der Erdung ist zu überprüfen und alle Erdungsanschlüsse der Automatisierung sind an diese anzuschließen.
- 5) Es ist mindesten eine externe Anzeige, z.B. Ampel, Blinklicht oder Gefahren/Achtungsschild zu installieren.
- 6) Aufgrund der ausgehenden Gefahren die durch die Installation kommen können, müssen alle erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen angebracht sein.
- 7) Die Leistungskabel (Querschnitt mind. 1,5 mm²) von den Niederspannungssignalkabeln (Querschnitt mind. 0,5 mm²) sind zu trennen.



5 Vorbereitung

Bevor das Automatisierte System angesteuert wird, sollte folgende Auswahl getroffen werden:

Auswahl der Schranke

- Um die angeschlossene Schranke auszuwählen sind die Tasten F und + 5 Sekunden lang gedrückt zu halten.
- Die Schranke ist mit den Tasten +/- auswählbar.
- Zum Bestätigen, die Tasten **F** und **+** drücken.
- Wählen Sie die verwendete Schranke aus:

Ausschließlich die genützte Schranke wählen.

Abhängig vom Typ des INVERTERS werden folgende Optionen angezeigt:

Schranken-Typ Auswahl			
6-8	Xtreme 68 (Default)	90	BL-SMALL-SN 90° (nur in Xtreme 35)
3-5	Xtreme 35 (Default)	180	BL-SMALL-SN 180° (nur in Xtreme 35)
Crb	Carbon Schranke (nur in Xtreme 35)		

Schranken-Typ Auswahl (M3-6Fu)			
3-6	36 XTREME (automatische Auswahl)	36A	GEKENNZEICHNETE Schranke
36C	Schranke Carbon	36d	Xtreme DD4 (fail safe)

Die Firma Acotec GmbH haftet nicht für die Verletzungen von Personen, Tieren oder die Beschädigungen von Gegenständen im Falle einer falschen Schrankenauswahl!



6 Anschlüsse und Funktionen der Ein- und Ausgänge

6.1 (J1) Steuereinheit Stromversorgung



230VAC 50 / 60Hz Stromversorgung

Schließen Sie die Netzzuleitung und Nullleiter, wie auf den Bild (Platine) angezeigt. Nutzen Sie den Kabel-Typ H07RN-F 2x1,5 + E min. Verbinden Sie die Gelb/Grüne Erdung aus dem Energieversorgungsnetz an die Erdungsklemme des Gerätes.

6.2 (J4) Blinklichtausgang



Output 230VAC, max. 40W

6.3 (J5) Ausgänge / Zubehör Netzteil



OUT24

Relaisausgang 24Vac, max. 1A



OUT2

Relaisausgang mit potentialfreiem Kontakt, max. 500mA 24 VAC / DC (Parameter o2 - Stufe 2)

OUT3

Relaisausgang mit potentialfreiem Kontakt, max. 500mA 24 VAC / DC (Parameter o3 - Stufe 2)



OUT4

Relaisausgang mit potentialfreiem Kontakt, max. 500mA 24 VAC / DC (Parameter o4 - Stufe 2)



OUT5/CH2 RX

Relaisausgang mit potentialfreiem Kontakt; max. 500mA 24Vac/dc oder N.O. Ausgang von den 2ten Funkempfängerkanal (Parameter o5 – Stufe 2)

6.4 (J6) Codierer / inputs



ENCODER

Im Lieferumfang bereits verbaut. Codierer löst sich in der Schließbewegung nur aus, wenn die Schranke auf ein Hindernis trifft. Wählen Sie das Programm, durch Programmierung des Parameters EC-Level-1, aus.

V+ Terminal kann für die zusätzliche Stromversorgung der Sensoren verwendet werden.



FRAC

Zusätzlicher Sicherheitseingang N.C. für Schwingungssensor. Wenn aktiviert (open) stoppt die Automatisierung sofort. Nachfolgend START (führt die Wiederöffnung aus).



UPS

UPS Input Status.

Verwenden Sie UPS mit einen gewidmeten Ausgang (Kontakt geschlossen, wenn UPS aktiv). Die Steuereinheit hat auch einen internen Detektor, der mit einer einfachen Rechteckschwingung UPS funktioniert.



START

Eingang N.O. zur Steuerung der Automatisierung nach der Vier-Schritt-Logik: open-stop-close-open.



PDM INPUT

Programmierbarer Eingang, Parameter Pd-level 3. Dieses Signal kann auf einen Programmierbaren Output dupliziert werden (s.o. OUT2,-3,-4,-5)





OPEN

N.O. Eingang – öffnet die Schranke.

Dieser Eingang hat vor dem CLOSE Befehl einen Vorrang und kann, solange es notwendig ist, immer aktiviert sein. Falls erforderlich können hier die Induktionsschleifen mit dem Uhr-, Tages- oder Wochenzeiten verbunden werden.

6.5 (J7) Eingänge/ Antenne



CLOSE

N.O.-Eingang für Schließen. Ermöglicht das automatische Schließen der Schranke, wenn die Sicherheitsvorrichtungen nicht ausgelöst werden. Betriebsart ist über den Parameter CL-Level-1 programmierbar.



FTC

N.C. Sicherheitseingang (Lichtschranke). Geben Sie den gewünschten Prozess, durch Programmierung des Parameters Ft-Stufe-1, ein. Es löst ein Signal nur in der Schlussphase; nicht in der Öffnungsphase!



STOP

Sicherheitseingang N.C. wenn STOP aktiviert wird, so stoppt die Automatisierung sofort und eine nachgeschaltete Anlaufstelle wird wieder geöffnet. Während der Pausenzeit (PAUSE trimmer) deaktiviert ein Stopp-Befehl die automatische Wiedereinschaltung, so dass die Schranke geöffnet auf Befehle wartet.

Hinweis: Heckklappen Mikroschalter sind bereits an diesem Eingang angeschlossen und es ist möglich, den geschobenen Schrankenbausatz sowie eine Verbindung ans Zubehör herzustellen.



8k2

Mehrzweck-Analogeingang. Für TERMON Heizung, siehe <u>9.3</u>.



FCA

Endschalter N.C. Eingangsöffnung. Wenn diese Funktion aktiviert ist, dann ist der Öffnungsverlauf vollendet.



FCC

Limit N.C. Eingang abgeschlossen. Falls aktiviert, dann wird der Schließbewegungsverlauf vollendet.





ANTENNE

Antennenanschluss für den integrierten Empfänger.

6.6 (J8) Schrankenleuchten-Anschluss



6.7 (J10) Erweiterungsanschluss

6.8 (J12) Funksteuerung Steckverbinder





7 Inverter Anschlüsse





7.1 (J2) Stromversorgung

Steuereinheit

230 Vac 50/60Hz mit Innenschutz und Sicherung.





7.2 (M) Motor





7.3 (J9) Inverter Signale

CC:	braun
F:	gelb
R:	weiß

FLA FLB FLC CC VI P5 FM Image: Second se
B A NO AH

J.C. France

Steuereinheit:

B:	grau
A:	rosa
GND:	grün
COM:	braun
FWD:	aelb
	90.00

7.5	l ype 2 Inverter:	
Enco	derkabel:	

LIICOUCINU	
IVENO.	I

+V ENC:	braun	
SIG. ENC:	schwarz	
GND ENC:	blau	

Steuereinheit:

grau rosa grün
braun gelb weiß





8 Display

Nachdem die FW Release XYZ und der Status oder Fehlercode ausgelöst wird, wird beim Einschalten die Platine Version "Htr" angezeigt. Der Status oder Fehlercode wird immer angezeigt, außer im Programmierungsmenü oder beim vorhandenen Sperrfehler.

8.1 Status Code

In den ersten beiden Stellen wird der Status- und Fehlercode angezeigt

01:	Inaktiv, im Wartezustand
02:	Öffnung
03:	Stop Endausschalter Öffnung
04:	Stop Öffnung
05:	Schließung
06:	Stop Endausschalter Schließung
07:	Stop Schließung
08:	N/A

09:	Angehalten während der Lichtschranken Triggerung
10:	Geöffnet während der Lichtschranken
	Iriggerung
11:	Lichtschranken Triggerung pause
12:	Angehalten während der Encoder Trigge-
	rung
13:	Geöffnet während der Encoder Triggerung
14:	Pause während der Encoder Triggerung
15:	Maximale Arbeitszeit in Öffnungsposition erreicht
16:	Maximale Arbeitszeit in Schließposition er- reicht

Bei Standard-Arbeitsprozessen (ohne Fehler) ist die Reihenfolge immer 2 -> 3 beim Öffnen, 5-> 6 beim Schließen!

Zu den drei Ziffern und Punkte, werden folgende zusätzliche Informationen angezeigt:

Display	Status
BBB	UPS aktiv
BBB	STOP Signal aktiv
BBB	FRAC Signal aktiv
BBB	Lichtschranke im Ein- griff



9 Programmierung

9.1 Basisbetrieb

Für den Zugang zur Programmierung ist die **F** Taste 2 Sekunden lang zu drücken. Die Programmierung ist in 4 Stufen unterteilt. Für den Übergang zur nächsten Stufe muss die **F** Taste gedrückt gehalten werden und zum Betätigen die **+** Taste gedrückt werden (Sequenz **1-2-3-4-1**...).

Nach Auswahl des Programmierlevels, wird durch Drücken der F Taste der verfügbare Parameter der Reihe nach auf dem Display gezeigt (Lo - CL - Ft - EC.....).

Nach Eingabe der Funktion können über die Tasten 🖭 oder 🖸 die Parameterwerte ge-

ändert werden (: 00-01-02-03... / : ...03-02-01-00). Die Änderungen der Parameter sind sofort aktiv und werden beim Verlassen des Menüs gespeichert, indem über die Taste F die Funktion ST gewählt wird.

Hinweis: Im Falle eines Stromausfalls während der Programmierung gehen alle Änderungen verloren.





Beispiel:

Wahl Ausgang 2 bei geschlossener Schranke:









9.2 Programmierung 1. Stufe

In der nachfolgenden Tabelle sind die Funktionen der 1. Stufe und die einzelnen einstellbaren Parameter aufgeführt.

LoFunktionslogik wählen. (siehe Ammerkungen nach der Tabelle)00: Person anwesend 01: Halbautomatisch 02: Vollautomalisch 02: Vollautomalisch 02: Eingang close Standard 02: Der Steuerbefehl Schließen funktioniert als Schließfreighe und Sicherheitsfunktion01CLKonfiguration Eingang (Lose (siehe Anmer- kungen nach der Tabel- le)00: Eingang close durch Freigabe 00: Eingang close durch Freigabe 00: Offnet beim Schließen, market nach freier Lichtschranke auf neue Befehle. 00: Öffnet beim Schließen, encute Schließung nach 1 Sek. went Lichtschranke frei ist. 02: Offnet beim Schließen, encute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02: Öffnet beim Schließen, encute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02: Öffnet beim Schließen, encute Schließung nach 5 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 04: Öffnet beim Schließen, und wartet auf weite- re Lichtschranken-Befehle 00: Deaktiviert 01: In Sperposition: Offnet beim Schließen und wartet auf Befehle 02: In Sperposition: Offnet beim Schließen und wartet auf Befehle 02: In Sperposition: Offnet beim Schließen und wartet auf Befehle 02: Deaktiviert03PFBlinkleuchte01: Obstivert 01: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang (siehe Parameter 02, 03, 04, 05 in der 2. Stufe Tabelle) 02: Vor jeder Bewegung Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 02: Bei zehlene 00: Deaktiviert00LbBaumbeleuchtung00: Restriktion bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 02: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung. Bei geöffneten geöffneten Baum grünes Licht. 02: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht.03	Parameter	Aufgabe	Einstellbare Parameter	Default	
Lo (siehe Anmerkungen nach der Tabelle) 01 01 CL Konfiguration Eingang Close (siehe Anmer- kungen nach der Tabel- le) 00: Eingang close Standard 00 O2: Offnet beim Schließen funktioniert als Schließfreigabe und Sicherheitsfunktion 00 00 Ft Lichtschranke 00: Öffnet beim Schließen, markter nach freier Lichtschranke auf neue Befehle. 00 Ft Lichtschranke 02: Öffnet beim Schließen, emeute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02: 00: Öffnet beim Schließen, schließt wenn Licht- schranke frei ist. 02: 02: 00: Öffnet beim Schließen, schließt wenn Licht- schranke frei ist. 02: 00: Öffnet beim Schließen, schließt wenn Licht- schranke frei ist. 02: 00: Deaktiviert 01: In Sperposition: Stopt beim Schließen und wartet auf Befehle 03: 02: In Sperposition: Öffnet beim Schließen, er- neute Schließung nach 5 Sek. 01 03 ES Encoder 02: Deaktiviert 01 01 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 00 PF Blinkleuchte 00: Deaktiviert 01 01 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 0		Funktionslogik wählen.	00: Person anwesend		
Image: Provide the set of the set o	Lo	(siehe Anmerkungen	01: Halbautomatisch	01	
CL Konfiguration Eingang Close (siehe Anmer- kungen nach der Tabel- le) 00: Eingang close Standard Eingang close durch Freigabe (02: Der Steuerbefehl Schließen funktioniert als Schließfreigabe und Sicherheitsfunktion 00 Ft Lichtschranke 00: Offret beim Schließen, nach 1 Sek, weiter- schließtreigabe und Sicherheitsfunktion 00 00 Ft Lichtschranke 01: Stoppt beim Schließen, erneute Schließung nach 1 Sek, wenn Lichtschranke frei ist. 02 02: Offret beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek, wenn Lichtschranke frei ist. 02 05: Offret beim Schließen, schließt wenn Licht- schranke frei ist. 03: Offret beim Schließen und wartet auf weite- re Lichtschranken Befehle 02 EC Encoder 02: In Sperposition: Offnet beim Schließen und wartet auf Befehle 03 ES Encoder Empfindlich- keit 01 - 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit) 01 PF Blinkleuchte 00: Deaktiviert 01: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00: Rotlicht hur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 00 Lb Baumbeleuchtung 00: Rotlicht bei Bewegung, Bei geöffneten und Geschlossenen Baum, bei geöffneten Bung drünes Licht. 02: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum, bei geöffneten Baum, grünes Licht. 03		nach der Tabelle)	02: Vollautomatisch		
CL Close (siehe Ammerkungen nach der Tabelle) 01: Eingang close durch Freigabe 00 02: Der Steuerbefehl Schließen funktioniert als Schließfreigabe und Sicherheitsfunktion 00 00 Ft Lichtschranke dur deue Befehle. 01: Stoppt beim Schließen, nach 1 Sek. weiter- schließen wenn die Lichtschranke frei ist. 02: Öffnet beim Schließen, encute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02: 03: Öffnet beim Schließen, encute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02: 02: 04: Öffnet beim Schließen, encute Schließung nach 5 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02: 02: EC Encoder 01: Enspersposition: Stoppt beim Schließen und wartet auf Befehle 03: 03: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen und wartet auf Befehle 03: 03 04: OS: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen und wartet auf Befehle 01 01 03: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen und wartet auf Befehle 01 01 04: OS: Revegung auf einen konfigurier- ten Ausgang (siehe Parameter 02, 03, 04, 05 in der 2. Stufe Tabelle) 01 01 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang (siehe Parameter 02, 03, 04, 05 in der 2. Stufe Tabelle) 00 00 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang (siehe Parameter 02, 03, 04, 05 in der 2. Stufe Tabelle) 0		Konfiguration Eingang	00: Eingang close Standard		
CL kungen nach der Tabel- le) 02: Der Steuerbefehl Schließen funktioniert als Schließfreigabe und Sicherheitsfunktion 00 Q0: Offnet beim Schließen, wartet nach freier Lichtschranke auf neue Befehle. 01: Stoppt beim Schließen, mach 1 Sek. weiter- schließen wenn die Lichtschranke frei ist. 02: Q1: Stoppt beim Schließen, erneute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02: 03 Q2: Offnet beim Schließen, erneute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02 Q3: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02 Q3: Öffnet beim Schließen und wartet auf weite- re Lichtschranke frei ist. 02: Q5: Öffnet beim Schließen und wartet auf Befehle 00: Deaktiviert Q0: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen und wartet auf Befehle 03 Q2: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen, er- neute Schließung nach 5 Sek. 01 ES Encoder 01 - 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit) 01 Q1: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 00 Q2: Vor jeder Bewegung, Buf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 00 Q2: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 03 03 Q2: Vor jeder Bewegung auf einen konfiguri	CL	Close (siehe Anmer-	01: Eingang close durch Freigabe	00	
ie) Schließfreigabe und Sicherheitsfunktion 00: Öffnet beim Schließen, wartet nach freier Lichtschranke auf neue Befehle. 01: Stoppt beim Schließen, nach 1 Sek. weiter- schließen wenn die Lichtschranke frei ist. 02: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02: 03: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02: 04: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02: 05: Öffnet beim Schließen, schließt wenn Licht- schranke frei ist. 02: 06: Öffnet beim Schließen und wartet auf weite- re Lichtschranken Befehle 00: 00: Deaktiviert 01: In Sperposition: Stoppt beim Schließen und wartet auf Befehle 03: 03: In Sperposition: Öffnet beim Schließen und wartet auf Befehle 01 03 03: In Sperposition: Öffnet beim Schließen, er- neute Schließung nach 5 Sek. 01 01 PF Blinkleuchte 01: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang (siehe Parameter 02, 03, 04, 05 in der 2. Stufe Tabelle) 00 02: Vor jeder Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bestän- diges Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 03 Lb Baumbeleuchtung 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bestän- diges Rotlicht bei Bewegung		kungen nach der Tabel-	02: Der Steuerbefehl Schließen funktioniert als	00	
Ft Lichtschranke 00. Offnet beim Schließen, wart nach freier Lichtschranke auf neue Befehle. O1: Stoppt beim Schließen, erneute Schließung nach 1 Sek. weinter- schließen, erneute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. O2: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. O3: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. O4: Öffnet beim Schließen, und wartet auf weite- re Lichtschranken-Befehle 02 EC Encoder 00: Deaktiviert O1: In Sperposition: Stoppt beim Schließen und wartet auf Befehle O2: In Sperposition: Öffnet beim Schließen, er- neute Schließung nach 5 Sek. 03 ES Encoder Empfindlich- keit 01 – 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit) 01 PF Blinkleuchte 00: Deaktiviert O1: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang (siehe Parameter 02, 03, 04, 05 in der 2. Stufe Tabelle) O2: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung O0: Rotlicht nur bei Bewegung, Bei geöffneten und Geschlossen en Baum kein Licht. 00 Lb Baumbeleuchtung 02: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum, kein Licht. 03 Lb Baumbeleuchtung 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum, kein Licht. 03 Lb Baumbeleuchtung 04: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum, kein Licht. 03 Lb		le)	Schließfreigabe und Sicherheitsfunktion		
Ft Lichtschranke auf neue Befehle. 01: Stoppt beim Schließen, nach 1 Sek. weiter-schließen venn die Lichtschranke frei ist. 02: Offnet beim Schließen, erneute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02: 03: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 04: Öffnet beim Schließen, schließt wenn Licht-schranke frei ist. 05: Öffnet beim Schließen, schließt wenn Lichtschranke frei ist. 02: EC Encoder 00: Deaktiviert 01: In Sperrposition: Stoppt beim Schließen und wartet auf Befehle 03 ES Encoder 01: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen, erneute Schließen und wartet auf Befehle 03 PF Blinkleuchte 01: OD: Deaktiviert 01 01 OV: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurierten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 00 Lb Baumbeleuchtung 00: Deaktiviert 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei apeifneten und Geschlossen en Baum kein Licht. 03 Lb Baumbeleuchtung 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei geschlossen en Baum kein Licht. 03 Uch Schließen Rotlicht bei Bewegung, bei geschlossen en Baum kein Licht. 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei geschlossen en Baum kein Licht. 03			00: Öffnet beim Schließen, wartet nach freier		
Ft Lichtschranke 01: Stoppt beim Schließen, anch 1 Sek. weiter-schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 03: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02 O3: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 04: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 04: Öffnet beim Schließen und wartet auf weitere Lichtschranken-Befehle 02 EC Encoder 01: In Sperrposition: Stoppt beim Schließen und wartet auf Befehle 03 O3: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen und wartet auf Befehle 03 03 ES Encoder 01 - 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit) 01 PF Blinkleuchte 01: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurierten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle) 00 Lb Baumbeleuchtung 02: Binkendes Rotlicht bei Bewegung, bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 03: Bilinkendes Rotlicht bei Bewegung, beständiges Rotlicht bei geschlossen eit, beständiges Rotlicht bei geschlossen en Baum kein Licht. 03			Lichtschranke auf neue Befehle.		
Ft Lichtschranke Schließen wenn die Lichtschranke frei ist. 02 Ø: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02 Ø: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02 Ø: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02 Ø: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02 Ø: Öffnet beim Schließen und wartet auf weite-re Lichtschranken-Befehle 02 Ø: De Baktiviert 01: In Sperposition: Stoppt beim Schließen und wartet auf Befehle 03 Ø: In Sperposition: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek. 03 03 ES Encoder 01: 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit) 01 Ver 2. Stufe Tabelle) 01 02 00 Vor jeder Bewegung auf einen konfigurierten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle) 00 00 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurierten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 00 02 Uz vor jeder Bewegung auf einen konfigurierten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 00 00 02: Vor jeder Bewegung auf			01: Stoppt beim Schließen, nach 1 Sek. weiter-		
Ft Lichtschranke 02: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02 O3: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 03: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02 O4: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 04: Öffnet beim Schließen und wartet auf weite-re Lichtschranken-Befehle 03 EC Encoder 02: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen und wartet auf Befehle 03 03: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen und wartet auf Befehle 03: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek. 03 ES Encoder Empfindlichkeit 01 - 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit) 01 PF Blinkleuchte 00: Deaktiviert 01 00 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurierten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 00 Lb Baumbeleuchtung 00: Rotlicht nur bei Bewegung, Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, beständiges Rotlicht bei Bewegung, bei geschlossenen Baum kein Licht. 03 Lb Baumbeleuchtung 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei geschlossenen Baum kein Licht. 03 U2: Vor jeder Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei Bewegung			schließen wenn die Lichtschranke frei ist.	_	
Ft Lichtschranke nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02 03: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 04 04 04: Öffnet beim Schließen, schließt wenn Lichtschranke frei ist. 05 05 05: Öffnet beim Schließen und wartet auf weite-re Lichtschranken-Befehle 00 02 06: Deaktiviert 01: In Sperposition: Stoppt beim Schließen und wartet auf Befehle 03 02: In Sperposition: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek. 03 03 ES Encoder Empfindlichkeit 01 – 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit) 01 Veriet Schließter Bewegung auf einen konfigurierten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle) 00 00 PF Blinkleuchte 00: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum, kei Licht. 00 Lb Baumbeleuchtung 00: Rotlicht bei geschlossenen Baum, kei Licht. 03 Ub Baumbeleuchtung 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, und wenn der Baum geschlossenen Baum, kei geöffneten Baum grünes Licht. 03 03: Bilnkendes Rotlicht bei Bewegung, bei geschlossenen Baum, kei Licht. 03 03			02: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung		
Ft Lichtschranke 03: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 02 04: Öffnet beim Schließen, schließt wenn Lichtschranke frei ist. 04: Öffnet beim Schließen und wartet auf weite-re Lichtschranken-Befehle 00: Deaktiviert 05: Öffnet beim Schließen und wartet auf weite-re Lichtschranken-Befehle 00: Deaktiviert 03 02: In Sperrposition: Stoppt beim Schließen und wartet auf Befehle 03: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen und wartet auf Befehle 03 ES Encoder 01 - 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit) 01 FF Biinkleuchte 01: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurierten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2, Stufe Tabelle) 00 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurierten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00: Binkendes Rotlicht bei Bewegung, beständiges Rotlicht bei geschlossenem Baum, bei geöffneten und Geschlossenem Baum kein Licht. 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei geschlossen Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03 Lb Baumbeleuchtung 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei geschlossen Baum grünes Licht. 03 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei geschlossen Baum grünes Licht. 03 03			nach 1 Sek. wenn Lichtschranke frei ist.		
Lb 03: Officet beim Schließen, inchule Schließung nach 5 Sek. wenn Lichtschranke frei ist. 04: Öffinet beim Schließen und wartet auf weite- re Lichtschranken-Befehle 00: Deaktiviert 01: In Sperrposition: Stoppt beim Schließen und wartet auf Befehle 02: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen und wartet auf Befehle 03: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen, er- neute Schließung nach 5 Sek. ES Encoder Empfindlich- keit 01: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang (siehe Parameter 02, 03, 04, 05 in der 2. Stufe Tabelle) 00 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 00: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 00 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestopten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03 103: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum, kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum, kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03 04: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, rotes 03	Ft	Lichtschranke	00. Öfferst heime Oshlisßen, emerste Oshlisßung	02	
PF Blinkleuchte 01: 00: Deaktiviert 01: 00: Deaktiviert 01: 00: Deaktiviert 01: 00: Deaktiviert 03: 00: 00: 00: 00: 00: 00: 00: 00: 00:			03: Offnet beim Schlielsen, erneute Schlielsung		
Lb Baumbeleuchtung 04: Offnet beim Schließen, schließst wehn Licht-schranke frei ist. 05: Öffnet beim Schließen und wartet auf weite- re Lichtschranken-Befehle 00: Deaktiviert 01: In Sperrposition: Stoppt beim Schließen und wartet auf Befehle 03 02: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen und wartet auf Befehle 03 03: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen, er- neute Schließung nach 5 Sek. 01 ES Encoder Empfindlich- keit 01 - 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit) 01 PF Blinkleuchte 00: Deaktiviert 01 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle) 00 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 00: Deaktiviert 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 01 Ub Baumbeleuchtung 00: Rotlicht nur bei Bewegung, und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum kein Licht. 03 04: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossen Baum kein Licht. 03			nach 5 Sek. wenn Lichtschränke irei ist.	-	
EC Encoder 05: Öffnet beim Schließen und wartet auf weite- re Lichtschranken-Befehle 00: Deaktiviert 01: In Sperrposition: Stoppt beim Schließen und wartet auf Befehle 03 EC Encoder 02: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen und wartet auf Befehle 03 03 ES Encoder Empfindlich- keit 01 - 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit) 01 01 PF Blinkleuchte 01: Deaktiviert 01 01 00 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle) 00 00 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 00 00 U: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 00 00 02: IN Sperrposition: Diffnet bei Bewegung, Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bestän- diges Rotlicht bei geschlossenem Baum, bei geöffneten Baum (der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, kein Licht. 03 Lb Baumbeleuchtung 03 03 03 Grünes Licht. 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum kein Licht. 03 Ub Baumbeleuchtung 03 03 <td></td> <td></td> <td>04: Offnet beim Schließen, schließt wenn Licht-</td> <td></td>			04: Offnet beim Schließen, schließt wenn Licht-		
EC Encoder 00: Deaktiviert 01 03 EC Encoder 02: In Sperrposition: Stoppt beim Schließen und wartet auf Befehle 03 03 ES Encoder 02: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek. 01 01 ES Encoder Empfindlichkeit 01 – 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit) 01 01 PF Blinkleuchte 01: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurierten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle) 00 00 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurierten Ausgang und die Baumbeleuchtung 00: Catlicht nur bei Bewegung, Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 00 Lb Baumbeleuchtung 00: Rotlicht bei Bewegung, beständiges Rotlicht bei geschlossenen Baum, kei geöffneten Baum der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei geschlossenen Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03 Lb Baumbeleuchtung 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei geschlossen Baum kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03 Ub Baumbeleuchtung 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei geschlossen Baum kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03 Ub Baumbeleuchtung 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei geschlossen Baum kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03			Schlahke heim Schließen und wertet auf weite	-	
EC Encoder 00: Deaktiviert 01: In Sperrposition: Stoppt beim Schließen und wartet auf Befehle 03 EC Encoder 02: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen und wartet auf Befehle 03 03 ES Encoder Empfindlich-keit 01 – 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit) 01 01 PF Blinkleuchte 00: Deaktiviert 01 01 00 02: Deaktiviert 01: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurierten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle) 00 00 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurierten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 00 00 02: Vor jeder Bewegung, bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, beständiges Rotlicht bei geschlossenen Baum, bei geöffneten Baum geschlossenen Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03 03 Lb Baumbeleuchtung 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei geschlossenen Baum grünes Licht. 03 03 03: Blinkendes Rotlicht bei Baum geschlossenen Baum grünes Licht. 03 03 03			105. Olinet beim Schließen und wartet auf weite-		
EC Encoder 01: In Sperrposition: Stoppt beim Schließen und wartet auf Befehle 03 02: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen und wartet auf Befehle 03 03 03: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek. 01 01 ES Encoder Empfindlichkeit 01 - 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit) 01 PF Blinkleuchte 00: Deaktiviert 01: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurierten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle) 00 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurierten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 00: Rotlicht nur bei Bewegung, bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. Lb Baumbeleuchtung 02: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei geschlossenen Baum kein Licht. 03 Lb Baumbeleuchtung 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge-schlossen Baum kein Licht. 03					
ECEncoderOT: In Speriposition: Stippt beint Schließen und wartet auf Befehle 02: In Sperposition: Öffnet beim Schließen und wartet auf Befehle 03: In Sperposition: Öffnet beim Schließen, er- neute Schließung nach 5 Sek.O3ESEncoder Empfindlich- keit01 – 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit)01PFBlinkleuchte00: Deaktiviert 01: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle)000000: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht.0001: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht.03LbBaumbeleuchtung03			00. Deaklivert	-	
ECEncoderWater auf befente 02: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen und wartet auf Befehle 03: In Sperrposition: Öffnet beim Schließen, er- neute Schließung nach 5 Sek.03ESEncoder Empfindlich- keit01 - 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit)01PFBlinkleuchte00: Deaktiviert 01: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle)0000: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung0000: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht.0111: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht.03LbBaumbeleuchtung03			wartet auf Befehle		
Lb Encoder 02: In Speriposition: Offere bein Schließen er- neute Schließung nach 5 Sek. 01 ES Encoder Empfindlich- keit 01 – 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit) 01 PF Blinkleuchte 00: Deaktiviert 01 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle) 00 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 00: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 00 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn diges Rotlicht bei geschlossenem Baum, bei geöffneten Baum kein Licht. 03 Lb Baumbeleuchtung 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03	FC	Encoder	02: In Sperrosition: Öffnet heim Schließen und	03	
Waiter dur Dereitien 03: In Sperposition: Öffnet beim Schließen, erneute Schließung nach 5 Sek. ES Encoder Empfindlich- keit 01 – 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit) 01 02: Deaktiviert 01: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle) 00 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 00: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 00 01: Blinkendes Rotlicht bei geschlossenem Baum, bei geöffneten Baum kein Licht. 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03		Encoder	wartet auf Befehle	00	
ES Encoder Empfindlich-keit 01 – 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit) 01 PF Blinkleuchte 00: Deaktiviert 01 00: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurierten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle) 00 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurierten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 00: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 01 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, beständiges Rotlicht bei geschlossenem Baum, bei geöffneten Baum geöffneten Baum geöffneten Baum kein Licht. 03 Lb Baumbeleuchtung 03 Lb Baumbeleuchtung 03			03: In Spermosition: Öffnet beim Schließen, er-	-	
ES Encoder Empfindlich- keit 01 – 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit) 01 PF Blinkleuchte 00: Deaktiviert 01: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle) 00 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 00: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 00 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bestän- diges Rotlicht bei geschlossenem Baum, bei geöffneten Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03 Lb Baumbeleuchtung 03 Lb Baumbeleuchtung 03			neute Schließung nach 5 Sek.		
keit 00: Deaktiviert 00: Deaktiviert PF Blinkleuchte 00: Deaktiviert 01: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle) 00 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung 00 00: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bestän- diges Rotlicht bei geschlossenem Baum, bei geöffneten Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03 12: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03	ES	Encoder Empfindlich-	01 – 09 (geringfügige bis hohe Empfindlichkeit)	01	
PFBlinkleuchte00: Deaktiviert 01: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle) 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung0000: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bestän- diges Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht.03030304Baumbeleuchtung		keit			
PFBlinkleuchte01: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle) 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung0000: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bestän- diges Rotlicht bei geschlossenem Baum, bei geöffneten Baum kein Licht. 02: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht.03LbBaumbeleuchtung03			00: Deaktiviert		
PFBlinkleuchteten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in der 2. Stufe Tabelle) 02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung0000: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bestän- diges Rotlicht bei geschlossenem Baum, bei geöffneten Baum kein Licht. 02: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht.03LbBaumbeleuchtung03			01: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier-		
Lb Baumbeleuchtung 00 00 00 Lb Baumbeleuchtung 00: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, beständiges Rotlicht bei geöffneten Baum kein Licht. 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei geöffneten Baum grünes Licht. 03 Lb Baumbeleuchtung 03 03	PF	Blinkleuchte	ten Ausgang (siehe Parameter o2, o3, o4, o5 in	00	
02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier- ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung00: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht.01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bestän- diges Rotlicht bei geschlossenem Baum, bei geöffneten Baum kein Licht.02: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht.0303Baumbeleuchtung04: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, rotes		Binkledente	der 2. Stufe Tabelle)	00	
ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung00: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht.01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bestän- diges Rotlicht bei geschlossenem Baum, bei geöffneten Baum kein Licht.02: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht.0303Baumbeleuchtung04: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, rotes			02: Vor jeder Bewegung auf einen konfigurier-		
Lb00: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten und Geschlossenen Baum kein Licht. 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bestän- diges Rotlicht bei geschlossenem Baum, bei geöffneten Baum kein Licht. 02: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht.03			ten Ausgang und auf die Baumbeleuchtung		
LbBaumbeleuchtungUnd Geschlossenen Baum kein Licht. 01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bestän- diges Rotlicht bei geschlossenem Baum, bei geöffneten Baum kein Licht. 02: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht.03UbBaumbeleuchtung03UbBaumbeleuchtung03UbBaumbeleuchtung03UbBaumbeleuchtung03UbBaumbeleuchtung03UbBaumbeleuchtung03UbBaumbeleuchtung03UbBaumbeleuchtung03UbBaumbeleuchtung03UbBaumbeleuchtung03UbBaumbeleuchtung03UbBaumbeleuchtung03UbBaumbeleuchtung03UbBaumbeleuchtung03UbBaum grünes Licht.04: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, rotes			00: Rotlicht nur bei Bewegung. Bei geöffneten		
LbBaumbeleuchtung01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bestän- diges Rotlicht bei geschlossenem Baum, bei geöffneten Baum kein Licht. 02: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht. 04: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, rotes03			und Geschlossenen Baum kein Licht.	_	
Lb Baumbeleuchtung diges Rotlicht bei geschlossenem Baum, bei geöffneten Baum kein Licht. 02: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht. 04: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, rotes			01: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bestän-		
Lb Baumbeleuchtung 02: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht. 04: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, rotes			diges Rotlicht bei geschlossenem Baum, bei	_	
Lb Baumbeleuchtung 02: Binkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht. 04: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, rotes			geometen Baum kein Licht.		
Lb Baumbeleuchtung bei gestoppten Baum, bei geöffneten Baum 03 grünes Licht. 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht. 04: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, rotes			02: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung und wenn		
Lb Baumbeleuchtung bei gestoppten Baum, bei geoffneten Baum 03 grünes Licht. 03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht. 03 04: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, rotes 04: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, rotes	Lb	Baumbeleuchtung	der Baum geschlossen ist, beständiges Rotlicht	00	
03: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, bei ge- schlossenen Baum kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht. 04: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, rotes			grünge Licht	03	
schlossenen Baum kein Licht, bei geöffneten Baum grünes Licht. 04: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, rotes			910105 LIUTIL	-	
Baum grünes Licht. 04: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, rotes			schlossenen Baum kein Licht bei geöffnaten		
04: Blinkendes Rotlicht bei Bewegung, rotes			Baum grünge Licht		
04. Dilincendes Roulicht bei Dewegung, lotes			M: Blinkendes Rotlicht bei Rewegung rotag	-	
Licht hei geschlossenen Raum, hei geöffneten			licht hei geschlossenen Raum hei geöffneten		
Baum grünes Licht			Baum grünes Licht		



tP	Pausendauer (in Se- kunden)	00-99	10
Pb	Holm leuchtet Helligkeit	00: 40% 01: 60% 02: 80% 03: 100%	03
со	Kappenlicht bei geöffneter Schranke	00: Off 01: Rot 02: Grün 03: Blau 04: Rosa 05: Dunkelpink 06: Orchidee 07: Lila 08: Magenta Farbe 09: Blau/Lila 10: Cyan 11: Hellblaue Farbe	01
СС	Kappenlicht bei ge- schlossener Schranke	 12: Türkis 13: Himmelblaue Farbe 14: Aquamarin 15: Hellgrün 16: Olivgrün 17: Gelbgrün 18: Gelb 19: Orange 20: Lachs 21: Warm Weiß 22: Weiß 23: Kaltes Weiß 	02
dF	Wiederherstellung der Default-Parameter	00: kein Zurücksetzen 01: Wiederherstellen von Default Parameter und Schrankenart 02: Parameter Einstellungen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt, mit Ausnahme der "COM" Parameter: Kommunikationsproto- koll	00
St	Ausgang Menü / Spei- cherung	Durch Drücken der Taste "F" wird das Pro- grammiermenü verlassen und die Änderungen gespeichert.	

9.2.1 Beschreibung der Parameter Stufe 1

Lo: Funktionslogik

- Person anwesend: Die Schließung arbeitet bis die Steuerung aktiviert ist. Die Öffnung erfolgt mit Impulssteuerung. Der Startbefehl öffnet einmal und schließt ein Mal.
- Halbautomatik: Die Automatisierung funktioniert nach Impulsbefehlen ohne automatisches Wiederverschließen. Folglich muss bei beendeter Öffnung für den Schließbefehl entsprechend Start oder Close gedrückt werden.
- Automatik: Die Automatisierung funktioniert durch Impulsbefehle. Wenn die im Parameter tP eingestellte Zeit abgelaufen ist, schließt die Schranke automatisch.



CL: Konfiguration Close

- 01 Close durch Freigabe: Eingang Close durch Freigabe. Diese Betriebsmodalität wurde entwickelt, um die automatische Schließung der Schranke erst dann zu erreichen, wenn das Auto die Lichtschranke oder den magnetischen Sensor verlassen hat (geeigneteres Zubehör für diesen Gebrauch). Den NO-Kontakt des Sensors oder der Lichtschranke mit den Klemmen des Close-Kontaktes verbinden. Die Präsenz des Fahrzeugs am Sensor oder vor der Lichtschranke bewirkt nicht die sofortige Schließung; es sollte hingegen das Auslösen des entsprechenden Signals abgewartet werden.
- 02 Close funktioniert als Trenn-, Schließ- und Sicherheitsfunktion: Der Steuerbefehl Schließen funktioniert als Verschließen beim Loslassen und als Sicherheit. Während des Schließvorgangs hält das Ansprechen des Steuerbefehls die Automatisierung an. Bei der Freigabe setzt die Schranke den Schließvorgang fort.

dF: Default

 Zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen muss der Parameter DF auf 1 oder 2 eingestellt werden. Danach beenden Sie das Menü durch schließen. Mit 2 werden die Kommunikation Einstellungen com beibehalten.



9.3 Programmierung 2. Stufe

In der nachfolgenden Tabelle sind die Funktionen der 2. Stufe und die einzelnen einstellbaren Parameter aufgeführt.

Parame- ter	Aufgabe Einstellbare Parameter		Default	
tl	Maximale Betriebszeit (in Se- 03 - 30 kunden)		15	
Sr	Wartungsanfrage	00: Deaktiviert 01: aktiv an den konfigurierten Aus- gängen 02: aktiv an den konfigurierten Aus- gängen und doppeltes Blinken der Schrankenbaumlichter	00	
nt	Programmierung der Wartungs- zyklen in Tausend	00 - 99	00	
nL	Programmierung der Wartungs- zyklen in Millionen	0.0-9.9	0.0	
o2 o3 o4 o5	Output 2, Output 3, Output 4, Output 5	00: Anfrage zur Wartung 01: Ansprechen der Lichtschranke 02: Ansprechen des Encoder 03: PDM Kontakt betätigt 04: Schrankenbaum geschlossen 05: Schrankenbaum offen 06: Stopp Kontakt betätigt 07: Blinkleuchte 08: Schrankenbaumschloss 09: Ansprechen des OPEN Kontaktes 10: Ansprechen des CLOSE Kontaktes 11: Ansprechen des START Kontaktes 12: Ansprechen von FRAC 13: Ansprechen von UPS 14: Funkkanal (nur out 5)	o2=05 – o3=04 – o4=02 – o5=14	
tE	TERMON	00: Deaktiviert01: Aktiviert und immer aktiv02: Aktiviert, wenn die Hilfsmittel vonNTC Sensor eine Verbindung zwi-schen 8k2 und COM Eingang Terminalbenötigen	00	
UP	UPS	 00: Deaktiviert 01: Aktiviert, öffnet bei einer Störung automatisch 02: Aktiviert, schließt bei einer Störung automatisch Achtung: Diese Auswahl kann gefähr- liche Folgen auf sich führen. 	00	
St	Menü verlassen/Speichern	Durch Drücken der Taste "F" wird das Programmiermenü verlassen und die Änderungen gespeichert.		



9.3.1 Parameterbeschreibung Stufe 2

Sr: Wartungsanforderung

- 00: Die Wartungsanforderung ist nicht aktiv.
- 01: nach dem Countdowns an den Zählwerken **nt** und **nL**, wird einer der programmierten Ausgänge aktiviert (siehe Parameter o2, o3, o4 und o5)
- 02: nach dem Countdown an den Z\u00e4hlwerken nt und nL, wird einer der programmierten Ausg\u00e4nge aktiviert (siehe Parameter o2, o3, o4 und o5) und die Schrankenbaumlichter blinken zweimal auf.

nt-nL: Programmierung der Wartungszyklen in Tausend und Millionen

Die Kombination der beiden Parameter erlaubt das Zusammenstellen eines Countdowns, nach dessen Ablauf die Wartungsanforderung angezeigt wird. Der Parameter **nt** ermöglicht das Einstellen von Tausender und der Parameter **nL** ermöglicht das Einstellen von Millionen. Beispiel: Zum Einstellen von 275.000 Manövern bis zu Wartung ist **nL** auf 0.2 und **nt** auf 75 einzustellen. Der in den Parametern angezeigte Wert aktualisiert sich mit den Manövern.

tE: TERMON (integriertes Motorheizungssystem)

01: Das System ist immer an. Darf nur mit einer maximalen Umgebungstemperatur von +10°C im Betrieb genommen werden.

Achtung: Umgebungstemperatur > 10°C kann zur Überhitzung und schaden des Motors führen (Die Firma ACOTEC GmbH haftet bei solchen Überhitzungen nicht).

02: Das System wird in Abhängigkeit von der Motortemperatur aktiviert und (optional) durch den NTC Sensor gemessen. Falls der NTC Sensor defekt ist, wechselt das System nach Parameter 01.

UP: UPS

UPS Typ	
UPS mit Rechteckschwingung	Internes Erfassungsgerät, UPS-Eingang nicht an- geschlossen
UPS mit Sinuswelle (oder ähnlich) mit Signal- Ausgang Netzausfall	Das Netzabwesenheitssignal an den Eingang UPS ist angeschlossen
UPS mit reiner Sinuswelle ohne Ausgang Stö- rungssignalisierung	Das Relais 230 Vac mit Spule ist am Netzange- schlossen und Kontakte am Eingang UPS sind Verwendbar

Schranke sucht nach Gerätekonfiguration

Damit die Schranke nach Gerätekonfigurationen sucht, schließen Sie den Freigabekontakt zu OUT2, OUT3, OUT4 oder OUT5 und stellen Sie die entsprechenden Parameter **o2**, **o3**, **o4** und **o5** bis **08** ein. Setze Sie dann eine Fortgeschrittene Elektronik Ausstattung ein (r5 – 3te Stufe).



9.4 Programmierung 3. Stufe

In der nachfolgenden Tabelle sind die Funktionen der 3. Stufe und die einzelnen einstellbaren Parameter aufgeführt.

Parameter	Aufgabe	Einstellbare Parameter	Default	
		00: Erweitertes Setup ausgeschaltet		
19	Advanced Setup	01: N/A	00	
A0	(erweitertes Setup)	02: kontrollierter Eingang und automati-	00	
		scher Eingang		
Pd	Polarität dynamischer	00: Eingang N.O.	- 00	
14	Eingang	01: Eingang N.C.		
P2	Output 2 Polarität	00: N.O.		
P3	Output 3 Polarität		00	
P4	Output 4 Polaritat	01: N.C.		
P5	Output 5 Polaritat			
	Erweiterte Einstellung			
rS	Schlosses (Erweitertes	00 : 0,5s – 01 : 1s – 02 : 1,5s – 03 : 2s –	00	
	elektrisches Sperr bzw	04 : 2,5s – 05 : 3s	00	
	Ausrastmoment)			
		66-99 (Xtreme 68, BL-SMALL-SN 90°.		
00	Öffnungsgeschwindig-	BL-SMALL-SN 180°)	66	
05	keit (%)	50-99 (Xtreme 35, Carbon)	50	
			50	
		53-99 (Xtreme 68, BL-SMALL-SN 90°,	53	
CS	Schließgeschwindigkeit	BL-SMALL-SN 180°)	00	
00	(%)	40-99 (Xtreme 35, Carbon)	40	
			10	
		00: Deaktiviert		
FD	Geschwindigkeitsaus-	01: Aktiviert	00	
	wahl	02: Schranke M3-6FU Besetzanzeige		
		Schrankenhaube aktiv		
		00: Sensor für die Abknickvorrichtung ist		
Fr	Sensor für die Abknick-	nicht montiert oder deaktiviert	- 00	
	vorrichtung	01: Sensor für die Abknickvorrichtung ist		
	-	montiert und aktiviert N.C.		
St	Menü verlas-	Durch Drücken der "F" Taste wird das		
	sen/Speichern	Programmierungsmenü verlassen und		
		die Änderungen gespeichert.		

9.4.1 Beschreibung der Parameter Stufe 3

P2, P3, P4, P5: Ausgangspolarität

Die Ausgänge können als N.O. oder N.C. eingestellt werden. Im Falle eines Stromausfalls öffnen die Kontakte automatisch.

FP: Eingangsgeschwindigkeitsauswahl

Durch die Aktivierung dieses Parameters kann über den PDM-Eingang die Schrankenbaumgeschwindigkeit eingestellt werden. Wenn **PDM** und **FP** aktiviert werden, bewegt sich die Schranke mit einer Geschwindigkeit von 60% der Höchstgeschwindigkeit während der Öffnung und während des Schließens. Wenn der **PDM** Eingang nicht aktiv ist, ist die Geschwindigkeit der Schranke gleich die in den Parametern **o5** und **C5** eingestellter Wert.



rS: Erweiterte Einstellung zum Lösen des elektrischen Sperr, bzw. Ausrastmoment

Dieser Parameter stellt die Verzögerung zwischen der Deaktivierung der elektrosperre und Motorstart, um die Rückstellung des Restmagnetismus vom Elektroschloss zu ermöglichen.

AS: Advanced setup

Mit diesem Parameter können spezielle Konfigurationen eingestellt werden, um die Bedürfnisse der verschiedenen Konfigurationsarbeiten zu verwalten.

- 01: N/A
- 02: Kontrollierte Einfahrt und automatische Ausfahrt (siehe Absatz <u>12</u>)

Fr: Sensor für die Abknickvorrichtung

- 00: Sensor für die Abknickvorrichtung nicht montiert oder deaktiviert
- 01: Automatisierung stoppt sofort, wenn Sensor für die Abknickvorrichtung geöffnet ist

9.5 Programmierung 4. Stufe

In der nachfolgenden Tabelle sind die Funktionen der 4. Stufe und die einzelnen einstellbaren Parameter aufgeführt.

Parameter	Aufgabe	Einstellbare Parameter	Default	
	Kommunikationanrata	00: Deaktiviert		
СоП	koll	01: U-Link	00	
	KOII	02: Modbus/ RTU		
		00: Slave		
		01: Master		
	LL Link Modo	02: Slave für die gegenläufigen Schran-		
0110		ken	00	
		03: Master für die gegenläufigen Schran-		
		ken		
UId	U-Link Adresse	000 – 119	000	
		000: Master	004	
IIIa	Modbus/ RTUID	001 – 247: Slave		
ПОР		00: 19200 band (Zeichen pro Sekunde)	04	
115P	MODBUS RTU speed	01: 38400 band (Zeichen pro Sekunde)	יטך	
+0+	Potrichazählar	Read-only Parameter: angegeben pro		
	Demenszamen	hundertstel Betriebszahlen		

<u>СОП:</u>

Einstellungen Kommunikationsprotokoll. Immer den gleichen Wert (Adresse) für Master und Slave eingeben.



<u>Err:</u>

Die Fehlerliste und das Auftreten werden abwechselnd angezeigt. Wie zum Beispiel:

E21 <----> 002

10 Lichter Schranke Typ M3-6FU

Auf der Schranke Typ M3-6FU ist es möglich, dem Deckel des Schrankengehäuses eine Farbe zuzuordnen, wenn der Schrankenholm offen ist, und eine andere für alle anderen Fälle (siehe Parameter CO/CC Programmierung 1.Stufe). In der Semaphor-Funktion, die mit FP=02 eingestellt werden kann, es ist möglich, die Farbe (rot / grün) mit dem Status des PDM-Signals zu verknüpfen, unabhängig vom Status des Balkens.

PDM-Kontakt	Parameter Pd	Deckelfarbe
Offen	0	grün
Geschlossen	0	rot
Offen	1	rot
Geschlossen	1	grün

In Abwesenheit von Fehlern oder Diagnoseereignissen sind die Farben auf dem Deckel fixiert.

Bei Vorliegen von Fehlerzuständen oder Diagnoseereignissen, NUR wenn der Holm steht, blinken einige Farben mit dem Fehlercode in der Tabelle.

Farbe	Fehler / Ereignis
violett	Die Sicherung F3 oder F4 ausgelöst
	/ Baumbruchmeldung aktiv
	/ Stop aktiv
orange	Eingriff des Reversierers bei erneuter Öffnung
	/ Anzahl der anomalen Encoderimpulse
gelb	Timeout beim Öffnen oder Schließen
	/ Endschalter beide aktiv
himmelblau	Die Anzahl der für die Wartung programmierten Zyklen wurde er-
	reicht
blau	Mangelnde Kommunikation mit dem Inverter
weiß	Anderer Fehler



11 Steckfunkempfänger

11.1 Technische Daten Empfänger

- Max. Anzahl der Handsender: 2048
- Frequenz: 433.92MHz
- Code mit:

-

Kombinationen:

Rolling-Code-Algorithmus 4 Milliarden

11.2 Funktion Funkkanal

Kanal 1: sendet den Startbefehl Kanal 2: Schließt den Relaiskontakt im Klemmbrett J5 "CH2 RX"

11.3 Antenneninstallation

Verwenden Sie eine auf die Frequenz von 433 MHz abgestimmte Antenne. Die Antenne ist an die Antennenklemme anzuschließen. Verwenden Sie ein Koaxialkabel RG58.





11.4 Manuelle Programmierung

Bei Standardanlagen, wo keine fortgeschrittenen Funktionen benötigt werden, können die Sender von Hand programmiert werden. Orientieren Sie sich an der Tabelle <u>A</u> wo eine Standardprogrammierung beispielhaft gezeigt wird.

1) Wird gewünscht, dass der Sender Ausgang 1 anspricht, drücken Sie den Knopf PR1, soll der Sender Ausgang 2 ansprechen, Knopf PR2.

2) Wenn die LED DL1 blinkt, drücken Sie die verborgene versteckte Taste, die LED DL1 leuchtet nun durchgehend.

3) Drücken Sie die abzuspeichernde Taste des Senders; die LED DL1 blinkt schnell auf und zeigt die erfolgte Abspeicherung an. Anschließend blinkt sie normal weiter.

4) Wiederholen Sie zum Abspeichern eines weiteren Senders die Schritte 2) und 3).

5) Warten Sie zum Verlassen der Abspeicherung, bis die LED ausgeht oder drücken Sie die Taste der soeben abgespeicherten Funksteuerung.

Wichtige Anmerkung: Kennzeichnen Sie den als ersten gespeicherten Sender mit der Schlüsselmarke (Master).

Der erste Sender weist bei der manuellen Programmierung dem Empfänger den Schlüsselcode zu. Dieser Code ist erforderlich, um anschließend die Funksender kopieren zu können.

11.5 Selbsterlernende Programmierung

Auf diese Art wird im Empfänger die Tastenkopie eines bereits gespeicherten Senders erstellt, ohne dabei auf das im Kasten abgeschlossene Empfangsteil zugreifen zu müssen. Der erste Handsender muss von Hand gespeichert werden (siehe Abschnitt 11.4).



Verborgener Tastencode





Verborgener Tastencode



- a) Den Geheimcode des bereits gespeicherten Handsenders erneut übertragen.
- b) Die gewünschte Taste T des bereits gespeicherten Handsenders drücken, die dem neuen Handsender zugeordnet werden soll.
- c) Den Geheimcode, des neuen zu speichernden Handsenders, übertragen.
- d) Die gewünschte Sendetaste drücken, die dem neuen Handsender zugeordnet werden soll.
- e) Die Speicherung weiterer Handsender muss innerhalb von 10 Sekunden ab Schritt (c) erneut begonnen werden, andernfalls verlässt der Empfänger die Programmierung.
- f) Für das Speichern einer weiteren Taste des gleichen Handsenders, muss zuerst der Programmiermodus Verlassen werden (als alternative, kann man auch die Stromversorgung des Empfängers kurz unterbrechen) und nachfolgend ab Schritt (a) verfahren werden.

12 Wichtige Hinweise

Es wird empfohlen, bei der Installation alle erforderlichen Teile zu verwenden, die für einen sicheren Betrieb gemäß den geltenden Gesetzen erforderlich sind. Zu diesem Zweck sind immer Originalteile zu verwenden.

Der Gebrauch und die Installation dieser Teile und Geräte muss strikt gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen, der nicht für Schäden haftet, die auf einen unsachgemäßen oder falschen Einsatz zurückzuführen sind.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Ungenauigkeiten in dem Prospekt und behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Abänderungen an seinen Produkten vorzunehmen.



13 Tabelle A

Beim erstmaligen Drücken der Taste PR1 (für Kanal 1) oder PR2 (für Kanal 2) wird der Empfänger in den Programmiermodus versetzt. Bei jedem nachfolgenden Drücken der Taste PR wechselt der Empfänger zur jeweils nächsten Funktion, die an der Blinkfrequenz zu erkennen ist (siehe Tabelle). Nach Auswahl des Kanals (PR1 oder PR2) und der gewünschten Funktion legt man die Taste T (T1-T2-T3 oder T4) des Sender im Speicher des Empfangsteils ab, siehe hierzu die Angaben der Programmiertabelle.



Copyright © ACOTEC GmbH 2020 Produktblatt W.0000.M3-6FU.202.01.doc







14 Kontrollierte Einfahrt und automatische Ausfahrt

Diese Option wird empfohlen, wenn die Zufahrt zu einem belegten Bereich, d.h. Einfahrt oder Ausfahrt, ermöglicht werden soll. Die Einfahrt wird durch ein Erkennungssignal zugelassen, während die Ausfahrt automatisch erfolgt.

Einfahrt

Das Erfassungssystem ermöglicht die Schrankenöffnung. Wird die Induktionsschleife **S1** nicht der belegt, schließt die Schranke automatisch innerhalb einer einstellbaren Pausenzeit (Modus: Vollautomatik).



Wenn die Induktionsschleife S1 freigegeben wird, schließt die Schranke.





Ausfahrt

Fährt ein Fahrzeug auf die Induktionsschleife **S2**, öffnet sich die Schranke. Wird die Schleife **S1** nicht belegt, schließt die Schranke innerhalb der eingestellten Pausenzeit (Modus: Vollautomatik).



Wenn die Induktionsschleife S1 freigegeben wird, schließt die Schranke.





Die Induktionsschleife S1 dient gleichzeitig auch als Sicherheit, da sie den Schließvorgang der Schranke verhindert, so lange ein Fahrzeug auf der Schleife steht.

Montagemaße

(Variabel: Abmessungen hängen von Sperrbreite und Funktionen ab)



- Den Kontakt der Sicherungsschleife **S1** an den Eingang **CLOSE** anschließen.
- Den Kontakt N.O. der Öffnungsschleife S2 zur Eingabe START anschließen (nur bei einer Schranke, die als Ein und Ausfahrtsschranke genutzt wird).
- Den Kontakt N.O. der Öffnungsschleife S2 zur Eingabe OPEN anschließen (nur bei einer Schranke, die als reine Ausfahrtschranke genutzt wird).
- Die Abmessungen der Schleifen sind beispielhaft. Es wird die Installation des Metall-Detektors von der Firma ACOTEC empfohlen.
- Verwenden Sie nur Fernbedienungen, Erkennungssysteme, Ausweisleser, Videokamera-Systeme mit Kennzeichenerkennung, etc. die mit einem potentialfreien Ausgang ausgestattet sind und die mit dem Eingang OPEN angeschlossen werden können.

Rahmenbe- dingung	Para- meter	Beschreibung
Lo	02	Vollautomatikbetrieb
CL	02	Der Steuerbefehl "CL" schließt, wenn die Induktionsschleife bedämpft und dann wieder verlassen wird. Das gilt als Sicherheitseinrichtung.
AS	02	Advanced Setup: kontrollierte Einfahrt und automatische Ausfahrt (Richtungslogik)



15 Problembehandlung

- Im Falle einer mangelhaften Störung prüfen, ob die korrekte Schranke gewählt wurde (Abschnitt 5)

- Doppeltes Blinken an Schrankenlichtern: Geplante Wartung erforderlich. Die Parameter Sr-2. Ebene, nt-2. Ebene, nl-2. Ebene prüfen.

- Erdschluss: Der Inverter Typ 1 verfügt über einen Filter mit hoher Dämpfung und ist mit einem Kondensator geerdet.

Ein Schalter ermöglicht die Einschränkung des Erdschlusses. Die Belastungseinschränkung führt jedoch zu einer Nichtübereinstimmung mit dem EMc-Standard des Inverters. Vor dem Eingriff , die Netzeinspeisung trennen.





16 Fehlerbehandlung

Im Speicher werden bis zu 10 verschiedene Ereignisse und Fehler abgespeichert, mit der Anzahl der Vorfälle, begrenzt auf 10 für jedes Ereignis.

Bei blockierenden Fehlern verlassen durch Neueinschalten der Karte oder Gedrückthalten der Tasten "+" und "-" für 5 Sekunden. Durch den Neustart mit den Tasten wird eine Kontrolle der Konsistenz der Daten im Speicher und der Parameter vorgenommen, mit eventueller Wiederherstellung des Defaultwerts für die abweichenden Werte.

Auf Ebene 4 können mit dem Parameter "Err" die im Speicher abgespeicherten Ereignisse angezeigt werden; angezeigt wird ein Fehlercode Exx, im Wechsel mit der Anzahl der Vorfälle; mit den Tasten "+" und "-" kann die Liste durchgegangen werden. Am Ende wird ein Ausgangswert angezeigt: Beim Verlassen (Taste "F") mit 000 wird die Historie nicht zurückgestellt; beim Verlassen mit 001 wird sie zurückgestellt.

Besondere Ereignisse, die die Funktionsweise beeinträchtigen, werden abgespeichert. Es folgt die Liste der Fehler und Ereignisse mit der Angabe, ob sie blockiert wurden oder nicht.

Code	Beschreibung	BLOCKER
E10	Interner Fehler Karte Speicherzugriff	NEIN
E14	Speicherbereich außerhalb des Bereichs	JA
E15	CRC bei falschem Speicher	JA
E20	Sicherung F3 oder F4 fehlt	JA
E21	Während der Automatisierung wurde ein STOPP erfasst, der die normale Funktionsweise beeinflusst hat (*)	NEIN
E22	Während der Automatisierung wurde ein FRAC erfasst, der die normale Funktions- weise beeinflusst hat (*)	NEIN
E23	Hindernis erfasst während der Bewegung	NEIN
E24	Öffnung angehalten wegen Timeout	NEIN
E25	Schließung angehalten wegen Timeout	NEIN
E27	Bei den Modalitäten Ulink, die ein kontinuierliches Polling vorsehen, ist eine Unter-	NEIN
	brechung aufgetreten	
E28	Die Anzahl der Manöver für die Wartung wurde erreicht	NEIN
E29	Verlust der Kommunikation mit INVERTER	NEIN
E30	Anzahl der ENCODER-Impulse außerhalb des zulässigen Bereichs	NEIN
E31	Endschalter funktioniert nicht	NEIN
E40	Keine Kommunikation mit dem Inverter, das Verbindungskabel kontrollieren	NEIN
E41	Inverter geschützt gegen Änderungen der Parameter, das Password muss in den	NEIN
	Inverter eingegeben werden	
E94	Baudrate bei falscher Kommunikation	JA
E95	Parameter zur Parität nicht vorgesehen. Interner Fehler	JA

(*) Gespeichert wird das Ereignis, das die normale Funktionsweise geändert hat, wie Anhalten, Änderung der Bewegungsrichtung, Nichtausführung des Befehls. Wenn der STOPP zum Beispiel in einem statischen Status aktiviert und deaktiviert wird, wird das Ereignis nicht abgespeichert, wenn es jedoch die Ausführung eines Befehls verhindert hat, wird es abgespeichert.